

COMMENT SUSPENDRE DES RIDEAUX AU PLAFOND ?

Voyons comment fixer un rail dans un faux plafond en plâtre afin d'y suspendre des rideaux équipés de ruflette.

Matériel nécessaire

- Une échelle
- Un mètre
- Un rail
- Une scie à métaux
- Du papier de verre et une cale à poncer
- Un cutter
- Une équerre graduée de menuisier
- Un crayon
- Une règle
- Des glisseurs ①
- Deux arrêts ②
- Des agrafes escargot ③
- Une visseuse
- Des embouts pour visseuse adaptés aux têtes de chevilles et de vis
- Des chevilles en métal autoforeuses pour plaques de plâtre (si on utilise des chevilles à ailettes ou à bascule, prévoir aussi une perceuse et une mèche adaptée au diamètre des chevilles) ④
- Des vis adaptées aux chevilles
- Les rideaux équipés de ruflette ⑤ (ruban sur lequel s'accrochent les agrafes escargots)



Comment faire ?

Déterminer la longueur du rail

1. Tout d'abord, **dégager l'espace de travail**, car percer peut faire de la poussière. Commencer par mesurer la largeur de l'espace où sera placé le rail. Rajouter 30 à 50 cm de chaque côté de la fenêtre permet d'avoir l'espace pour ouvrir les rideaux sans la masquer.



2. Reporter cette mesure sur le rail et le scier à la bonne longueur à l'aide de la scie à métaux. Si l'espace est plus long que le rail, on pourra fixer plusieurs rails bout à bout.



3. Poncer les aspérités dues à la découpe avec du papier de verre ou égaliser avec un cutter.



4. Reporter les mesures sur le plafond

Déterminer la distance à laquelle le rail devra être placé par rapport à la fenêtre, de manière à ce que les rideaux ne gênent pas son ouverture. Puis positionner l'équerre dans l'angle formé entre le mur et le plafond, mesurer et dessiner une marque au crayon à la distance voulue. Faire de même sur toute la longueur.



5. Pour finir, tracer à la règle une ligne entre tous ces points (cette ligne sera par la suite dissimulée sous le rail). Au cas où il y a deux rails à suspendre, prévoir au moins 5 cm entre les deux.

Accrocher le rail

6. Positionner le rail sur la ligne tracée au plafond, à l'endroit où il sera fixé, et dessiner avec le crayon une marque dans chaque trou de fixation du rail (à deux, c'est plus simple!)



7. Insérer l'embout adéquat dans le mandrin de la visseuse et visser les chevilles autofo- reuses dans le plafond, aux endroits où sont marqués les trous. Il en faut minimum une tous les 50 cm, voire plus selon la longueur du rail et le poids des rideaux (dans le cas de chevilles à ailettes ou à bascule, il faudra d'abord percer des trous avec la perceuse afin de pouvoir y glisser les chevilles).



8. À deux toujours, positionner le rail sur la ligne, les trous du rail alignés sur les trous des chevilles dans le plafond. Insérer l'embout adéquat dans le mandrin de la visseuse, placer la vis dans le trou et visser en veillant à l'enfoncer complètement, de manière à ce que sa tête ne gêne pas le passage des glisseurs.

Si le rail est destiné à être fixé entre deux murs, ne pas oublier d'insérer le nombre suffisant de glisseurs et les 2 arrêts avant de le fixer, car après ce ne sera plus possible!



Pour visser, trouver une position stable et confortable, maintenir fermement la visseuse à deux mains en appuyant bien fort vers le plafond, à la verticale, puis commencer à visser lentement pour ne pas abîmer l'empreinte de la tête de cheville ou de vis.

9. Si ce n'est pas déjà fait, insérer les glisseurs sur le rail, ainsi qu'un arrêt à chaque bout – afin que les rideaux ne s'échappent pas en bout de rail.



Suspendre les rideaux

10. Passer les agrafes dans la ruflette et suspendre les rideaux en glissant les agrafes dans les glisseurs. Et voilà!